

دليل استخدام جهاز لوحة مفاتيح عداد بوركم (KY124) للمشاركين

لوحة مفاتيح عدادات القراءة عن بعد من نوع Powercom KY124 المشار إليها في الشكل رقم (1) تستخدم للاتصال بعداد القراءة عن بعد الدفع المسبق من نوع بوركم عن طريق أسلاك الكهرباء PLC سواء 1 فاز أو 3 فاز (التأكد من الاتصال من خلال الفاز الأول). يتم من خلالها ادخال شحنة STS Token.

الجهاز يعتبر عهدة على صاحبه ويجب الحفاظ عليه في كل الأوقات

شكل (1)



1. يتم وصل الاسلاك الخاصة بالقابس بالجهاز كما في الصورة أعلاه.
2. يتم وصل الجهاز بأحد القوابس الموجودة بالمنزل (في حال أن رصيد المشترك 0 كيلواط ولا يوجد كهرباء في المنزل يتم التوصيل عن طريق ترمزال العداد IN أو الاستعانة بالبطاريات الموجودة في الجهاز (بطاريتان حجم 1.5 AA فولت)

3. عند تشغيل الجهاز وبعد الانتهاء من مرحلة التشغيل يتم كتابة الكود التالي:

" 3964 2126 2206 4837 " ثم يتم الضغط على

إشارة " ← " ثم كتابة رقم العداد مكون من 12 خانة فقط وليس 13 (للعدادات القديمة المكونة من 13 خانة يتم حذف الرقم الأخير من اليسار) وعند الانتهاء يتم الضغط على إشارة " ← " مرة أخرى.

4. لادخال شحنة (STS Token) يتم ذلك من خلال الشاشة الرئيسية عن طريق ادخال الرمز المكون من 20 رقم ومن ثم إشارة " ← " .

5. إذا تم ادخال رقم بالخطأ وكان هنالك داعي لمحي هذا الرقم يتم ذلك عن طريق كبسة " ← "



6. في حال نجاح الشحنة سيعطي إشارة

USED

7. في حال فشل الشحنة بسبب شحنة مكررة سيعطي اشارة

REJECT

8. في حال فشل الشحنة بسبب أن الكود المدخل خطأ سيعطي اشارة

Err_06

9. في حال فشل الشحنة بسبب أن الكود المدخل خطأ وأقل من 20 رقم سيعطي اشارة

10. يجب العلم أن الخطوات جميعها يتم اتباعها لكل خدمة مرة واحدة عند التعريف حيث يجب ادخال رقم العداد المراد الاتصال به.

كودات استعلامية يمكن استخدامها من خلال لوحة المفاتيح:

Code	Display
007	Credit Balance
006	Total Purchased
841	Last Purchased
821	Last Purchased Time
000	Total Energy
813	Current Power
200	Last Month Cons.

الكود	المهمة
007	الرصيد
006	مجموع الشحنات المشتراة (kwh)
841	آخر شحنة مشتراة (kwh)
821	توقيت آخر شحنة مشتراة
000	قراءة (kwh)
813	الطاقة الحالية (kw)
200	استهلاك الشهر السابق (kwh)